



- Места расположения штырей и анкеров не совпадают. Поэтому с помощью химических анкеров необходимо установить новые штыри.
- Для сверления необходимо сверло диаметром 25 мм.

Чертеж: 239-1014
Дата: 10-2011

Перегрузочные мосты
Соединительные элементы для анкерного крепления
в прямках, подготовленных для круглых анкеров,
для перегрузочных мостов шириной от 2100 мм, высота заливки 100 мм

Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение изменений сохраняется.